Kód chyby	Chybná súčiastka/systém	Možná príčina
P0000	Žiadna chyba	
P0010	Nastavovač vačkového hriadeľa, sacia strana/na lavo/vpredu, rada valcov 1 - chybná funkcia prúdový okruh	Káblový zväzok, nastavovač vačkového hriadeľa, riadiaca jednotka motora
P0011	Poloha vačkového hriadeľa, sacia strana/na lavo/vpredu, rada valcov 1 - predčasné nastavenie/funkčná chyba	Časovanie ventilov, mechanická chyba motora, nastavovač vačkového hriadeľa
P0012	Poloha vačkového hriadeľa, sacia strana/na lavo/vpredu, rada valcov 1 - neskoré nastavenie	Časovanie ventilov, mechanická chyba motora, nastavovač vačkového hriadeľa
P0013	Nastavovač vačkového hriadeľa, sacia strana/na lavo/vpredu, rada valcov 1 - chybná funkcia prúdový okruh	Káblový zväzok, nastavovač vačkového hriadeľa, riadiaca jednotka motora
P0014	Nastavovač vačkového hriadeľa, výfuková strana/na pravo/vzadu, rada valcov 1 - predčasné nastavenie/funkčná chyba	Časovanie ventilov, mechanická chyba motora, nastavovač vačkového hriadeľa
P0015	Nastavovač vačkového hriadeľa, výfuková strana/na pravo/vzadu, rada valcov 1 - neskoré nastavenie	Časovanie ventilov, mechanická chyba motora, nastavovač vačkového hriadeľa
P0020	Nastavovač vačkového hriadeľa, sacia strana/na lavo/vpredu, rada valcov 2 - chybná funkcia prúdový okruh	Káblový zväzok, nastavovač vačkového hriadeľa, riadiaca jednotka motora
P0021	Poloha vačkového hriadeľa, sacia strana/na lavo/vpredu, rada valcov 2 - predčasné nastavenie/funkčná chyba	Časovanie ventilov, mechanická chyba motora, nastavovač vačkového hriadeľa
P0022	Poloha vačkového hriadeľa, sacia strana/na lavo/vpredu, rada valcov 2 - neskoré nastavenie	Časovanie ventilov, mechanická chyba motora, nastavovač vačkového hriadeľa
P0023	Nastavovač vačkového hriadeľa, výfuková strana/na pravo/vzadu, rada valcov 2 - chybná funkcia prúdový okruh	Káblový zväzok, nastavovač vačkového hriadeľa, riadiaca jednotka motora
P0024	Poloha vačkového hriadeľa, výfuková strana/na pravo/vzadu, rada valcov 2 - predčasné nastavenie/funkčná chyba	Časovanie ventilov, mechanická chyba motora, nastavovač vačkového hriadeľa
P0025	Poloha vačkového hriadeľa, výfuková strana/na pravo/vzadu, rada valcov 2 - neskoré nastavenie	Časovanie ventilov, mechanická chyba motora, nastavovač vačkového hriadeľa
P0030	Vyhrievaná lambdasonda 1, rada valcov 1, regulácia vyhrievania - chybná funkcia prúdový okruh	Káblový zväzok, vyhrievaná lambdasonda, riadiaca jednotka motora
P0031	Vyhrievaná lambdasonda 1, rada valcov 1, regulácia vyhrievania - nízky signál	Skrat na kostru v káblovom zväzku, vyhrievaná lambdasonda, riadiaca jednotka motora
P0032	Vyhrievaná lambdasonda 1, rada valcov 1, regulácia vyhrievania - vysoký signál	Skrat na plus batérie v káblovom zvävku, vyhrievaná lambdasonda, riadiaca jednotka motora

P0033	Plniaci tlak - regulačný ventil - chybná funkcia prúdový okruh	Káblový zväzok, plniaci tlak - regulačný ventil, riadiaca jednotka motora
P0034	Plniaci tlak - regulačný ventil - nízky signál	Skrat na kostru v káblovom zväzku, plniaci tlak - regulačný ventil,, riadiaca jednotka motora
P0035	Plniaci tlak - regulačný ventil - vysoký signál	Skrat na plus batérie v káblovom zvävku, plniaci tlak - regulačný ventil,, riadiaca jednotka motora
P0036	Vyhrievaná lambdasonda 2, rada valcov 1, regulácia vyhrievania - chybná funkcia prúdový okruh	Káblový zväzok, vyhrievaná lambdasonda, riadiaca jednotka motora
P0037	Vyhrievaná lambdasonda 2, rada valcov 1, regulácia vyhrievania - nízky signál	Skrat na kostru v káblovom zväzku, vyhrievaná lambdasonda, riadiaca jednotka motora
P0038	Vyhrievaná lambdasonda 2, rada valcov 1, regulácia vyhrievania - vysoký signál	Skrat na plus batérie v káblovom zvävku, vyhrievaná lambdasonda, riadiaca jednotka motora
P0042	Vyhrievaná lambdasonda 3, rada valcov 1, regulácia vyhrievania - chybná funkcia prúdový okruh	Káblový zväzok, vyhrievaná lambdasonda, riadiaca jednotka motora
P0043	Vyhrievaná lambdasonda 3, rada valcov 1, regulácia vyhrievania - nízky signál	Skrat na kostru v káblovom zväzku, vyhrievaná lambdasonda, riadiaca jednotka motora
P0044	Vyhrievaná lambdasonda 3, rada valcov 1, regulácia vyhrievania - vysoký signál	Skrat na plus batérie v káblovom zvävku, vyhrievaná lambdasonda, riadiaca jednotka motora
P0050	Vyhrievaná lambdasonda 1, rada valcov 2, regulácia vyhrievania - chybná funkcia prúdový okruh	Káblový zväzok, vyhrievaná lambdasonda, riadiaca jednotka motora
P0051	Vyhrievaná lambdasonda 1, rada valcov 2, regulácia vyhrievania - nízky signál	Skrat na kostru v káblovom zväzku, vyhrievaná lambdasonda, riadiaca jednotka motora
P0052	Vyhrievaná lambdasonda 1, rada valcov 2, regulácia vyhrievania - vysoký signál	Skrat na plus batérie v káblovom zvävku, vyhrievaná lambdasonda, riadiaca jednotka motora
P0056	Vyhrievaná lambdasonda 2, rada valcov 2, regulácia vyhrievania - chybná funkcia prúdový okruh	Káblový zväzok, vyhrievaná lambdasonda, riadiaca jednotka motora
P0057	Vyhrievaná lambdasonda 2, rada valcov 2, regulácia vyhrievania - nízky signál	Skrat na kostru v káblovom zväzku, vyhrievaná lambdasonda, riadiaca jednotka motora
P0058	Vyhrievaná lambdasonda 2, rada valcov 2, regulácia vyhrievania - vysoký signál	Skrat na plus batérie v káblovom zvävku, vyhrievaná lambdasonda, riadiaca jednotka motora
P0062	Vyhrievaná lambdasonda 3, rada valcov 2, regulácia vyhrievania - chybná funkcia prúdový okruh	Káblový zväzok, vyhrievaná lambdasonda, riadiaca jednotka motora
P0063	Vyhrievaná lambdasonda 3, rada valcov 2, regulácia vyhrievania - nízky signál	Skrat na kostru v káblovom zväzku, vyhrievaná lambdasonda, riadiaca jednotka motora
P0064	Vyhrievaná lambdasonda 3, rada valcov 2, regulácia vyhrievania - vysoký signál	Skrat na plus batérie v káblovom zvävku, vyhrievaná lambdasonda, riadiaca jednotka motora

P0065	Vzduchom podporovaný vstrekovací ventil - rozsahová/funkčná chyba	Vzduchom podporovaný vstrekovací ventil
P0066	Vzduchom podporovaný vstrekovací ventil - chyba prúdový okruh/nízky signál	Skrat na kostru v káblovom zväzku, vzduchom podporovaný vstrekovací ventil, riadiaca jednotka motora
P0067	Vzduchom podporovaný vstrekovací ventil - vysoký signál	Skrat na plus batérie v káblovom zväzku, vzduchom podporovaný vstrekovací ventil, riadiaca jednotka motora
P0070	Snímač vonkajšej teploty - chybná funkcia prúdový okruh	Káblový zväzok, snímač vonkajšej teploty, riadiaca jednotka motora
P0071	Snímač vonkajšej teploty - rozsahová/funkčná chyba	Snímač vonkajšej teploty
P0072	Snímač vonkajšej teploty - vstupný signál nízky	Skrat na kostru v káblovom zväzku, snímač vonkajšej teploty, riadiaca jednotka motora
P0073	Snímač vonkajšej teploty - vstupný signál vysoký	Skrat na plus batérie v káblovom zväzku, snímač vonkajšej teploty, riadiaca jednotka motora
P0074	Snímač vonkajšej teploty - občasné prerušenie prúdového okruhu	Káblový zväzok, zlé kontakty, snímač vonkajšej teploty, riadiaca jednotka motora
P0075	Magnetický ventil nastavenia sacieho vačkového hriadeľa, rada valcov 1 - chybná funkcia prúdový okruh	Káblový zväzok, magnetický ventil, nastavenie sacieho vačkového hriadeľa, riadiaca jednotka motora
P0076	Magnetický ventil nastavenia sacieho vačkového hriadeľa, rada valcov 1 - nízky signál	Skrat na kostru v káblovom zväzku, magnetický ventil, nastavenie sacieho vačkového hriadeľa, riadiaca jednotka motora
P0077	Magnetický ventil nastavenia sacieho vačkového hriadeľa, rada valcov 1 - vysoký signál	Skrat na plus batérie v káblovom zväzku, magnetický ventil, nastavenie sacieho vačkového hriadeľa, riadiaca jednotka motora
P0078	Magnetický ventil nastavenia výfukového vačkového hriadeľa, rada valcov 1 - chybná funkcia prúdový okruh	Káblový zväzok, magnetický ventil nastavenia výfukového vačkového hriadeľa, riadiaca jednotka motora
P0079	Magnetický ventil nastavenia sacieho vačkového hriadeľa, rada valcov 1 - nízky signál	Skrat na kostru v káblovom zväzku, magnetický ventil, nastavenie sacieho vačkového hriadeľa, riadiaca jednotka motora
P0080	Magnetický ventil nastavenia výfukového vačkového hriadeľa, rada valcov 1 - vysoký signál	Skrat na plus batérie v káblovom zväzku, magnetický ventil, nastavenie výfukového vačkového hriadeľa, riadiaca jednotka motora
P0081	Magnetický ventil nastavenia sacieho vačkového hriadeľa, rada valcov 2 - chybná funkcia prúdový okruh	Káblový zväzok, magnetický ventil nastavenia sacieho vačkového hriadeľa, riadiaca jednotka motora
P0082	Magnetický ventil nastavenia sacieho vačkového hriadeľa, rada valcov 2 - nízky signál	Skrat na kostru v káblovom zväzku, magnetický ventil nastavenia sacieho vačkového hriadeľa, riadiaca jednotka motora

P0083	Magnetický ventil nastavenia sacieho vačkového hriadeľa, rada valcov 2 - vysoký signál	Skrat na plus batérie v káblovom zväzku, magnetický ventil nastavenia sacieho vačkového hriadeľa, riadiaca jednotka motora
P0084	Magnetický ventil nastavenia výfukového vačkového hriadeľa, rada valcov 2 - chybná funkcia prúdový okruh	Káblový zväzok, magnetický ventil nastavenia výfukového vačkového hriadeľa, riadiaca jednotka motora
P0085	Magnetický ventil nastavenia výfukového vačkového hriadeľa, rada valcov 2 - nízky signál	Skrat na kostru v káblovom zväzku, magnetický ventil nastavenia výfukového vačkového hriadeľa, riadiaca jednotka motora
P0086	Magnetický ventil nastavenia výfukového vačkového hriadeľa, rada valcov 2 - vysoký signál	Skrat na plus batérie v káblovom zväzku, magnetický ventil nastavenia výfukového vačkového hriadeľa, riadiaca jednotka motora
P0090	Ventil dávkovania paliva - prerušený prúdový okruh	Káblový zväzok prerušený, ventil dávkovania paliva, riadiaca jednotka motora
P0091	Ventil dávkovania paliva - skrat na kostru	Skrat na kostru v káblovom zväzku, ventil dávkovania paliva, riadiaca jednotka motora
P0092	Ventil dávkovania paliva - skrat na plus batérie	Skrat na plus batérie v káblovom zväzku, ventil dávkovania paliva, riadiaca jednotka motora
P0100	Merač hmotnosti vzduchu/merač množstva vzduchu - chybná funkcia prúdový okruh	Káblový zväzok, merač hmotnosti vzduchu/ merač množstva vzduchu, riadiaca jednotka motora
P0101	Merač hmotnosti vzduchu/merač množstva vzduchu -	Sací systém netesní/upchatý, merač hmotnosti vzduchu/ merač množstva vzduchu
P0102	Merač hmotnosti vzduchu/merač množstva vzduchu - vstupný signál nízky	Skrat na kostru v káblovom zväzku, merač hmotnosti vzduchu/merač množstva vzduchu, riadiaca jednotka motora
P0103	Merač hmotnosti vzduchu/merač množstva vzduchu - vstupný signál vysoký	Skrat na plus batérie v káblovom zväzku, merač hmotnosti vzduchu/merač množstva vzduchu, riadiaca jednotka motora
P0104	Merač hmotnosti vzduchu/merač množstva vzduchu - občasné prerušenie prúdového okruhu	Káblový zväzok, zlé kontakty, merač hmotnosti vzduchu/merač množstva vzduchu, riadiaca jednotka motora
P0105	Snímač tlaku v saní/snímač atmosferického tlaku - chybná funkcia prúdový okruh	Káblový zväzok, snímač tlaku v saní, snímač atmosferického tlaku, riadiaca jednotka motora
P0106	Snímač tlaku v saní/snímač atmosferického tlaku - rozsahová/funkčná chyba	Netesnosť sania/výfuku, káblový zväzok, snímač tlaku v saní, snímač atmosferického tlaku
P0107	Snímač tlaku v saní/snímač atmosferického tlaku - vstupný signál nízky	Skrat na kostru v káblovom zväzku, snímač tlaku v saní, snímač atmosferického tlaku, riadiaca jednotka motora

P0108	Snímač tlaku v saní/snímač atmosferického tlaku - vstupný signál vysoký	Skrat na plus batérie v káblovom zväzku, snímač tlaku v saní, snímač atmosferického tlaku, riadiaca jednotka motora
P0109	Snímač tlaku v saní/snímač atmosferického tlaku - občasné prerušenie prúdového okruhu	Káblový zväzok, zlé kontakty, snímač tlaku v saní, snímač atmosferického tlaku, riadiaca jednotka motora
P0110	Snímač teploty nasávaného vzduchu - chybná funkcia prúdový okruh	Snímač teploty nasávaného vzduchu
P0111	Snímač teploty nasávaného vzduchu - rozsahová/funkčná chyba	Káblový zväzok, snímač teploty nasávaného vzduchu, riadiaca jednotka motora
P0112	Snímač teploty nasávaného vzduchu - vstupný signál nízky	Skrat na kostru v káblovom zväzku, snímač teploty nasávaného vzduchu, riadiaca jednotka motora
P0113	Snímač teploty nasávaného vzduchu - vstupný signál vysoký	Otvorený prúdový okruh/skrat na plus batérie v káblovom zväzku, chybný ukostrovací kábel, snímač teploty vzduchu, riadiaca jednotka motora
P0114	Snímač teploty nasávaného vzduchu - občasné prerušenie prúdového okruhu	Káblový zväzok, zlé kontakty, snímač teploty nasávaného vzduchu, riadiaca jednotka motora
P0115	Snímač teploty chladiacej kvapaliny - chybná funkcia prúdový okruh	Káblový zväzok, snímač teploty chladiacej kvapaliny, riadiaca jednotka motora
P0116	Snímač teploty chladiacej kvapaliny - rozsahová/funkčná chyba	Termostat chladiacej kvapaliny, zlé kontakty, káblový zväzok, snímač teploty chladiacej kvapaliny
P0117	Snímač teploty chladiacej kvapaliny - vstupný signál nízky	Termostat chladiacej kvapaliny, skrat na kostru v káblovom zväzku, snímač teploty chladiacej kvapaliny
P0118	Snímač teploty chladiacej kvapaliny - vstupný signál vysoký	Termostat chladiacej kvapaliny, otvorený prúdový okruh/ skrat na plus batérie v káblovom zväzku, chybný ukostrovací kábel, snímač teploty chladiacej kvapaliny
P0119	Snímač teploty chladiacej kvapaliny - občasné prerušenie prúdového okruhu	Káblový zväzok, zlé kontakty, snímač teploty chladiacej kvapaliny, riadiaca jednotka motora
P0120	Potenciometer škrtiacej klapky A/snímač plynového pedálu A - chybná funkcia prúdový okruh	Káblový zväzok, potenciometer škrtiacej klapky/snímač plynového pedálu, riadiaca jednotka motora
	Spínač škrtiacej klapky A/spínač plynového pedálu A - chybná funkcia prúdový okruh	Káblový zväzok, potenciometer škrtiacej klapky/snímač plynového pedálu, riadiaca jednotka motora
P0121	Potenciometer škrtiacej klapky A/snímač plynového pedálu A - rozsahová/funkčná chyba	Nastavenie lanka plynového pedálu, potenciometer škrtiacej klapky/snímač plynového pedálu
	Spínač škrtiacej klapky A/spínač plynového pedálu A - rozsahová/funkčná chyba	Nastavenie lanka plynového pedálu, potenciometer škrtiacej klapky/snímač plynového pedálu

P0122	Potenciometer škrtiacej klapky A/snímač plynového pedálu A - vstupný signál nízky	Skrat na kostru v káblovom zväzku, potenciometer škrtiacej klapky/snímač plynového pedálu, riadiaca jednotka motora
	Spínač škrtiacej klapky A/spínač plynového pedálu A - vstupný signál nízky	Skrat na kostru v káblovom zväzku, potenciometer škrtiacej klapky/snímač plynového pedálu, riadiaca jednotka motora
P0123	Potenciometer škrtiacej klapky A/snímač plynového pedálu A - vstupný signál vysoký	Skrat na plus batérie v káblovom zväzku, potenciometer škrtiacej klapky/snímač plynového pedálu, riadiaca jednotka motora
	Spínač škrtiacej klapky A/spínač plynového pedálu A - vstupný signál vysoký	Skrat na plus batérie v káblovom zväzku, potenciometer škrtiacej klapky/snímač plynového pedálu, riadiaca jednotka motora
P0124	Potenciometer škrtiacej klapky A/snímač plynového pedálu A - občasné prerušenie prúdového okruhu	Káblový zväzok, zlé kontakty, potenciometer škrtiacej klapky/snímač plynového pedálu, riadiaca jednotka motora
	Spínač škrtiacej klapky A/spínač plynového pedálu A - občasné prerušenie prúdového okruhu	Káblový zväzok, zlé kontakty, potenciometer škrtiacej klapky/snímač plynového pedálu, riadiaca jednotka motora
P0125	Teplota chladiacej kvapaliny nízka - otvorený regulačný okruh odmeriavania paliva	Káblový zväzok, chladiaci systém, termostat chladiacej kvapaliny, snímač teploty chladiacej kvapaliny
P0126	Teplota chladiacej kvapaliny nízka - nerovnomerný beh motora	Káblový zväzok, chladiaci systém, termostat chladiacej kvapaliny, snímač teploty chladiacej kvapaliny
P0130	Vyhrievaná lambdasonda 1, rada valcov 1- chybná funkcia prúdový okruh	Nefunkčný vyhrievací element, zlé kontakty, káblový zväzok, vyhrievaná lambdasonda
	Lambdasonda 1, rada valcov 1- chybná funkcia prúdový okruh	Káblový zväzok, lambdasonda, riadiaca jednotka motora
P0131	Vyhrievaná lambdasonda 1, rada valcov 1- nízke napätie	Netesnosť výfuku, skrat na kostru v káblovom zväzku, vyhrievaná lambdasonda, riadiaca jednotka motora
	Lambdasonda 1, rada valcov 1- nízke napätie	Netesnosť výfuku, skrat na kostru v káblovom zväzku, lambdasonda, riadiaca jednotka motora
P0132	Vyhrievaná lambdasonda 1, rada valcov 1- vysoké napätie	Skrat na plus batérie v káblovom zväzku, vyhrievaná lambdasonda, riadiaca jednotka motora
	Lambdasonda 1, rada valcov 1- vysoké napätie	Skrat na plus batérie v káblovom zväzku, lambdasonda, riadiaca jednotka motora
P0133	Vyhrievaná lambdasonda 1, rada valcov 1- pomalá reakcia	Nefunkčný vyhrievací element, káblový zväzok, vyhrievaná lambdasonda

	Lambdasonda 1, rada valcov 1- pomalá reakcia	Káblový zväzok, lambdasonda
P0134	Vyhrievaná lambdasonda 1, rada valcov 1 - nefunkčná	Prerušený káblový zväzok, nefunkčný vyhrievací element, vyhrievaná lambdasonda
	Lambdasonda 1, rada valcov 1 - nefunkčná	Káblový zväzok, lambdasonda
P0135	Vyhrievaná lambdasonda 1, rada valcov 1- regulácia vyhrievania - chyba prúdového okruhu	Poistka, káblový zväzok, vyhrievaná lambdasonda, riadiaca jednotka motora
P0136	Vyhrievaná lambdasonda 2, rada valcov 1- chyba prúdového okruhu	Nefunkčný vyhrievací element, káblový zväzok, vyhrievaná lambdasonda, riadiaca jednotka motora
	Lambdasonda 2, rada valcov 1- chyba prúdového okruhu	Káblový zväzok, lambdasonda, riadiaca jednotka motora
P0137	Vyhrievaná lambdasonda 2, rada valcov 1- nízke napätie	Netesnosť výfuku, skrat na kostru v káblovom zväzku, vyhrievaná lambdasonda, riadiaca jednotka motora
	Lambdasonda 2, rada valcov 1- nízke napätie	Netesnosť výfuku, skrat na kostru v káblovom zväzku, lambdasonda, riadiaca jednotka motora
P0138	Vyhrievaná lambdasonda 2, rada valcov 1- vysoké napätie	Skrat na plus batérie v káblovom zväzku, vyhrievaná lambdasonda, riadiaca jednotka motora
	Lambdasonda 2, rada valcov 1- vysoké napätie	Skrat na plus batérie v káblovom zväzku, lambdasonda, riadiaca jednotka motora
P0139	Vyhrievaná lambdasonda 2, rada valcov 1- pomalá reakcia	Nefunkčný vyhrievací element, káblový zväzok, vyhrievaná lambdasonda
	Lambdasonda 2, rada valcov 1- pomalá reakcia	Káblový zväzok, lambdasonda
P0140	Vyhrievaná lambdasonda 2, rada valcov 1 - nefunkčná	Nefunkčný vyhrievací element, káblový zväzok, vyhrievaná lambdasonda, riadiaca jednotka motora
	Lambdasonda 2, rada valcov 1 - nefunkčná	Káblový zväzok, lambdasonda, riadiaca jednotka motora
P0141	Vyhrievaná lambdasonda 2, rada valcov 1 - regulácia vyhrievania - chyba prúdového okruhu	Káblový zväzok, vyhrievaná lambdasonda, riadiaca jednotka motora
P0142	Vyhrievaná lambdasonda 3, rada valcov 1- chyba prúdového okruhu	Káblový zväzok, vyhrievaná lambdasonda, riadiaca jednotka motora
P0143	Vyhrievaná lambdasonda 3, rada valcov 1- nízke napätie	Netesnosť výfuku, skrat na kostru v káblovom zväzku, vyhrievaná lambdasonda, riadiaca jednotka motora
	Lambdasonda 3, rada valcov 1- vysoké napätie	Netesnosť výfuku, skrat na kostru v káblovom zväzku, lambdasonda, riadiaca jednotka motora
P0144	Vyhrievaná lambdasonda 3, rada valcov 1- vysoké napätie	Skrat na plus batérie v káblovom zväzku, vyhrievaná lambdasonda, riadiaca jednotka motora

	Lambdasonda 3, rada valcov 1- vysoké napätie	Skrat na plus batérie v káblovom zväzku, lambdasonda, riadiaca jednotka motora
P0145	Vyhrievaná lambdasonda 3, rada valcov 1- pomalá reakcia	Nefunkčný vyhrievací element, káblový zväzok, vyhrievaná lambdasonda
	Lambdasonda 3, rada valcov 1- pomalá reakcia	Káblový zväzok, lambdasonda
P0146	Vyhrievaná lambdasonda 3, rada valcov 1 - nefunkčná	Káblový zväzok, vyhrievaná lambdasonda, riadiaca jednotka motora
	Lambdasonda 3, rada valcov 1 - nefunkčná	Káblový zväzok, lambdasonda, riadiaca jednotka motora
P0147	Vyhrievaná lambdasonda 3, rada valcov 1- regulácia vyhrievania - chyba prúdového okruhu	Káblový zväzok, vyhrievaná lambdasonda, riadiaca jednotka motora
P0150	Vyhrievaná lambdasonda 1, rada valcov 2- chyba prúdového okruhu	Káblový zväzok, vyhrievaná lambdasonda, riadiaca jednotka motora
	Lambdasonda 1, rada valcov 2- chyba prúdového okruhu	Káblový zväzok, lambdasonda, riadiaca jednotka motora
P0151	Vyhrievaná lambdasonda 1, rada valcov 2- nízke napätie	Netesnosť výfuku, skrat na kostru v káblovom zväzku, vyhrievaná lambdasonda, riadiaca jednotka motora
	Lambdasonda 1, rada valcov 2- nízke napätie	Netesnosť výfuku, skrat na kostru v káblovom zväzku, lambdasonda, riadiaca jednotka motora
P0152	Vyhrievaná lambdasonda 1, rada valcov 2- vysoké napätie	Skrat na plus batérie v káblovom zväzku, vyhrievaná lambdasonda, riadiaca jednotka motora
	Lambdasonda 1, rada valcov 2- vysoké napätie	Skrat na plus batérie v káblovom zväzku, lambdasonda, riadiaca jednotka motora
P0153	Vyhrievaná lambdasonda 1, rada valcov 2- pomalá reakcia	Nefunkčný vyhrievací element, káblový zväzok, vyhrievaná lambdasonda
	Lambdasonda 1, rada valcov 2- pomalá reakcia	Káblový zväzok, lambdasonda
P0154	Vyhrievaná lambdasonda 1, rada valcov 2 - nefunkčná	Káblový zväzok, vyhrievaná lambdasonda, riadiaca jednotka motora
	Lambdasonda 1, rada valcov 2 - nefunkčná	Káblový zväzok, lambdasonda, riadiaca jednotka motora
P0155	Vyhrievaná lambdasonda 1, rada valcov 2- regulácia vyhrievania - chyba prúdového okruhu	Káblový zväzok, vyhrievaná lambdasonda, riadiaca jednotka motora
P0156	Vyhrievaná lambdasonda 2, rada valcov 2- chyba prúdového okruhu	Nefunkčný vyhrievací element, káblový zväzok, vyhrievaná lambdasonda, riadiaca jednotka motora
	Lambdasonda 2, rada valcov 2- chyba prúdového okruhu	Káblový zväzok, lambdasonda, riadiaca jednotka motora

P0157	Vyhrievaná lambdasonda 2, rada valcov 2- nízke napätie	Netesnosť výfuku, skrat na kostru v káblovom zväzku, vyhrievaná lambdasonda, riadiaca jednotka motora
	Lambdasonda 2, rada valcov 2- nízke napätie	Netesnosť výfuku, skrat na kostru v káblovom zväzku, lambdasonda, riadiaca jednotka motora
P0158	Vyhrievaná lambdasonda 2, rada valcov 2- vysoké napätie	Skrat na plus batérie v káblovom zväzku, vyhrievaná lambdasonda, riadiaca jednotka motora
	Lambdasonda 2, rada valcov 2- vysoké napätie	Skrat na plus batérie v káblovom zväzku, lambdasonda, riadiaca jednotka motora
P0159	Vyhrievaná lambdasonda 2, rada valcov 2- pomalá reakcia	Nefunkčný vyhrievací element, káblový zväzok, vyhrievaná lambdasonda
	Lambdasonda 2, rada valcov 2- pomalá reakcia	Káblový zväzok, lambdasonda
P0160	Vyhrievaná lambdasonda 2, rada valcov 2 - nefunkčná	Káblový zväzok, vyhrievaná lambdasonda, riadiaca jednotka motora
	Lambdasonda 2, rada valcov 2 - nefunkčná	Káblový zväzok, lambdasonda, riadiaca jednotka motora
P0161	Vyhrievaná lambdasonda 2, rada valcov 2- regulácia vyhrievania - chyba prúdového okruhu	Káblový zväzok, vyhrievaná lambdasonda, riadiaca jednotka motora
P0162	Vyhrievaná lambdasonda 3, rada valcov 2- chyba prúdového okruhu	Káblový zväzok, vyhrievaná lambdasonda, riadiaca jednotka motora
	Lambdasonda 3, rada valcov 2- chyba prúdového okruhu	Káblový zväzok, lambdasonda, riadiaca jednotka motora
P0163	Vyhrievaná lambdasonda 3, rada valcov 2- nízke napätie	Netesnosť výfuku, skrat na kostru v káblovom zväzku, vyhrievaná lambdasonda, riadiaca jednotka motora
	Lambdasonda 3, rada valcov 2- nízke napätie	Netesnosť výfuku, skrat na kostru v káblovom zväzku, lambdasonda, riadiaca jednotka motora
P0164	Vyhrievaná lambdasonda 3, rada valcov 2- vysoké napätie	Skrat na plus batérie v káblovom zväzku, vyhrievaná lambdasonda, riadiaca jednotka motora
	Lambdasonda 3, rada valcov 2- vysoké napätie	Skrat na plus batérie v káblovom zväzku, lambdasonda, riadiaca jednotka motora
P0165	Vyhrievaná lambdasonda 3, rada valcov 2- pomalá reakcia	Nefunkčný vyhrievací element, káblový zväzok, vyhrievaná lambdasonda
	Lambdasonda 3, rada valcov 2- pomalá reakcia	Káblový zväzok, lambdasonda
P0166	Vyhrievaná lambdasonda 3, rada valcov 2 - nefunkčná	Káblový zväzok, vyhrievaná lambdasonda, riadiaca jednotka motora
	Lambdasonda 3, rada valcov 2 - nefunkčná	Káblový zväzok, lambdasonda, riadiaca jednotka motora

P0167	Vyhrievaná lambdasonda 3, rada valcov 2- regulácia vyhrievania - chyba prúdového okruhu	Káblový zväzok, vyhrievaná lambdasonda, riadiaca jednotka motora
P0170	Regulácia paliva, rada valcov 1 - chybná funkcia	Netesnosť sania, sekundárny vzduch, tlak paliva, palivové čerpadlo, vstrekovacie ventily/trisky, magnetický ventil filtra s aktívnym uhlím, vyhrievaná lambdasonda
P0171	Chudá zmes, rada valcov 1	Netesnosť sania/výfuku, sekundárny vzduch, merač hmotnosti/množstva vzduchu, tlak paliva, palivové čerpadlo, vstrekovacie ventily/trisky, vyhrievaná lambdasonda
P0172	Bohatá zmes, rada valcov 1	Upchatý sací systém, magnetický ventil filtra s aktívnym uhlím, tlak paliva, AGR-systém, vstrekovacie ventily/trisky, vyhrievaná lambdasonda
P0173	Regulácia paliva, rada valcov 2 - chybná funkcia	Netesnosť sania, sekundárny vzduch, tlak paliva, palivové čerpadlo, vstrekovacie ventily/trisky, magnetický ventil filtra s aktívnym uhlím, vyhrievaná lambdasonda
P0174	Chudá zmes, rada valcov 2	Netesnosť sania/výfuku, sekundárny vzduch, merač hmotnosti/množstva vzduchu, tlak paliva, palivové čerpadlo, vstrekovacie ventily/trisky, spojenie hadíc
P0175	Bohatá zmes, rada valcov 1	Upchatý sací systém, magnetický ventil filtra s aktívnym uhlím, tlak paliva, AGR-systém, vstrekovacie ventily/trisky, vyhrievaná lambdasonda
P0176	Snímač zloženia paliva - chyba prúdového okruhu	Káblový zväzok, snímač zloženia paliva, riadiaca jednotka motora
P0177	Snímač zloženia paliva - rozsahová/funkčná chyba	Snímač zloženia paliva
P0178	Snímač zloženia paliva - vstupný signál nízky	Skrat na kostru v káblovom zväzku, snímač zloženia paliva, riadiaca jednotka motora
P0179	Snímač zloženia paliva - vstupný signál vysoký	Skrat na plus batérie v káblovom zväzku, snímač zloženia paliva, riadiaca jednotka motora
P0180	Snímač teploty paliva A - chybná funkcia prúdový okruh	Káblový zväzok, snímač teploty paliva, riadiaca jednotka motora
P0181	Snímač teploty paliva A - rozsahová/funkčná chyba	Snímač teploty paliva
P0182	Snímač teploty paliva A - vstupný signál nízky	Skrat na kostru v káblovom zväzku, snímač teploty paliva, riadiaca jednotka motora
P0183	Snímač teploty paliva A - vstupný signál vysoký	Skrat na plus batérie v káblovom zväzku, snímač teploty paliva, riadiaca jednotka motora

P0184	Snímač teploty paliva A - občasné prerušenie prúdového okruhu	Káblový zväzok, zlé kontakty, snímač teploty paliva, riadiaca jednotka motora
P0185	Snímač teploty paliva B - chybná funkcia prúdový okruh	Káblový zväzok, snímač teploty paliva, riadiaca jednotka motora
P0186	Snímač teploty paliva B - rozsahová/funkčná chyba	Snímač teploty paliva
P0187	Snímač teploty paliva B - vstupný signál nízky	Skrat na kostru v káblovom zväzku, snímač teploty paliva, riadiaca jednotka motora
P0188	Snímač teploty paliva B - vstupný signál vysoký	Skrat na plus batérie v káblovom zväzku, snímač teploty paliva, riadiaca jednotka motora
P0189	Snímač teploty paliva B - občasné prerušenie prúdového okruhu	Káblový zväzok, zlé kontakty, snímač teploty paliva, riadiaca jednotka motora
P0190	Snímač tlaku v rozdelovači paliva - chybná funkcia prúdový okruh	Káblový zväzok, snímač tlaku v rozdelovači paliva, riadiaca jednotka motora
P0191	Snímač tlaku v rozdelovači paliva - rozsahová/funkčná chyba	Káblový zväzok, snímač tlaku v rozdelovači paliva
P0192	Snímač tlaku v rozdelovači paliva - vstupný signál nízky	Skrat na kostru v káblovom zväzku, snímač tlaku v rozdelovači paliva
P0193	Snímač tlaku v rozdelovači paliva - vstupný signál vysoký	Skrat na plus batérie v káblovom zväzku, snímač tlaku v rozdelovači paliva
P0194	Snímač tlaku v rozdelovači paliva - občasné prerušenie prúdového okruhu	Káblový zväzok, zlé kontakty, snímač tlaku v rozdelovači paliva
P0195	Snímač teploty motorového oleja - chybná funkcia prúdový okruh	Káblový zväzok, snímač teploty motorového oleja, riadiaca jednotka motora
P0196	Snímač teploty motorového oleja - rozsahová/funkčná chyba	Snímač teploty motorového oleja
P0197	Snímač teploty motorového oleja - vstupný signál nízky	Skrat na kostru v káblovom zväzku, snímač teploty motorového oleja
P0198	Snímač teploty motorového oleja - vstupný signál vysoký	Skrat na plus batérie v káblovom zväzku, snímač teploty motorového oleja
P0199	Snímač teploty motorového oleja - občasné prerušenie prúdového okruhu	Káblový zväzok, zlé kontakty, snímač teploty motorového oleja, riadiaca jednotka motora
P0200	Vstrekovací ventil/tryska - chybná funkcia prúdový okruh	Káblový zväzok, vstrekovací ventil/tryska, riadiaca jednotka motora
P0201	Vstrekovací ventil/tryska 1 - chybná funkcia prúdový okruh	Káblový zväzok, vstrekovací ventil/tryska, riadiaca jednotka motora
P0202	Vstrekovací ventil/tryska 2 - chybná funkcia prúdový okruh	Káblový zväzok, vstrekovací ventil/tryska, riadiaca jednotka motora

P0203	Vstrekovací ventil/tryska 3 - chybná funkcia prúdový okruh	Káblový zväzok, vstrekovací ventil/tryska, riadiaca jednotka motora
P0204	Vstrekovací ventil/tryska 4 - chybná funkcia prúdový okruh	Káblový zväzok, vstrekovací ventil/tryska, riadiaca jednotka motora
P0205	Vstrekovací ventil/tryska 5 - chybná funkcia prúdový okruh	Káblový zväzok, vstrekovací ventil/tryska, riadiaca jednotka motora
P0206	Vstrekovací ventil/tryska 6 - chybná funkcia prúdový okruh	Káblový zväzok, vstrekovací ventil/tryska, riadiaca jednotka motora
P0207	Vstrekovací ventil/tryska 7 - chybná funkcia prúdový okruh	Káblový zväzok, vstrekovací ventil/tryska, riadiaca jednotka motora
P0208	Vstrekovací ventil/tryska 8 - chybná funkcia prúdový okruh	Káblový zväzok, vstrekovací ventil/tryska, riadiaca jednotka motora
P0209	Vstrekovací ventil/tryska 9 - chybná funkcia prúdový okruh	Káblový zväzok, vstrekovací ventil/tryska, riadiaca jednotka motora
P0210	Vstrekovací ventil/tryska 10 - chybná funkcia prúdový okruh	Káblový zväzok, vstrekovací ventil/tryska, riadiaca jednotka motora
P0211	Vstrekovací ventil/tryska 11 - chybná funkcia prúdový okruh	Káblový zväzok, vstrekovací ventil/tryska, riadiaca jednotka motora
P0212	Vstrekovací ventil/tryska 12 - chybná funkcia prúdový okruh	Káblový zväzok, vstrekovací ventil/tryska, riadiaca jednotka motora
P0213	Vstrekovač studeného štartu 1 - porucha	
P0214	Vstrekovač studeného štartu 2 - porucha	
P0215	Magnetický ventil vypínania motora - porucha	
P0216	Kontrola času vstrekovania - porucha	
P0217	Prehriatie motora	
P0218	Prehriatie prevodovky	
P0219	Prekročenie maximálnych otáčok motora	
P0220	Škrtiaca klapka/snímač polohy pedálu-spínač B - porucha	
P0221	Škrtiaca klapka/snímač polohy pedálu-spínač B - rozpätie/výkonný problém	
P0222	Škrtiaca klapka/snímač polohy pedálu-spínač B - nízky prívod	
P0223	Škrtiaca klapka/snímač polohy pedálu-spínač B - vysoký prívod	
P0224	Škrtiaca klapka/snímač polohy pedálu-spínač B - nepravidelný	
P0225	Škrtiaca klapka/snímač polohy pedálu-spínač C - porucha	
P0226	Škrtiaca klapka/snímač polohy pedálu-spínač C - rozpätie/výkonný problém	
P0227	Škrtiaca klapka/snímač polohy pedálu-spínač C - nízky prívod	

P0228	Škrtiaca klapka/snímač polohy pedálu-spínač C - vysoký prívod
P0229	Škrtiaca klapka/snímač polohy pedálu-spínač C - nepravideľný
P0230	Primárne palivové čerpadlo - porucha
P0231	Sekundárne palivové čerpadlo - nízky
P0232	Sekundárne palivové čerpadlo - vysoký
P0233	Sekundárne palivové čerpadlo - nepravideľný
P0234	Stav preplneného motora
P0235	Turbodúchadlo snímač A - porucha
P0236	Turbodúchadlo snímač A - rozpätie/výkonný problém
P0237	Turbodúchadlo snímač A - nízky
P0238	Turbodúchadlo snímač A - vysoký
P0239	Turbodúchadlo snímač B - porucha
P0240	Turbodúchadlo snímač B - rozpätie/výkonný problém
P0241	Turbodúchadlo snímač B - nízky
P0242	Turbodúchadlo snímač B - vysoký
P0243	Porucha magnetického ventilu A turba
P0244	Magnetický ventil turba rozsah
P0245	Magnetický ventil turba A nízky
P0246	Magnetický ventil turba A vysoký
P0247	Magnetický ventil B porucha
P0248	Magnetický ventil B rozsah
P0249	Magnetický ventil B nízky
P0250	Magnetický ventil B vysoký
P0251	Porucha kontroly merania "A" vstrekovania palivového čerpadla (excenter/rotor/vstrekovač)
P0252	Vzdialenosť/výkon kontroly merania "A" vstrekovania palivového čerpadla (excenter/rotor/vstrekovač)
P0253	Nízka kontrola merania "A" vstrekovania palivového čerpadla (excenter/rotor/vstrekovač)
P0254	Vysoká kontrola merania "A" vstrekovania palivového čerpadla (excenter/rotor/vstrekovač)
P0255	Striedavá kontrola merania "A" vstrekovania palivového čerpadla (excenter/rotor/vstrekovač)
P0256	Porucha kontroly merania "B" vstrekovania palivového čerpadla (excenter/rotor/vstrekovač)

P0257	Vzdialenosť/výkon kontroly merania "B" vstrekovania palivového čerpadla (excenter/rotor/vstrekovač)
P0258	Nízka kontrola merania "B" vstrekovania palivového čerpadla (excenter/rotor/vstrekovač)
P0259	Vysoká kontrola merania "B" vstrekovania palivového čerpadla (excenter/rotor/vstrekovač)
P0260	Striedavá kontrola merania "B" vstrekovania palivového čerpadla (excenter/rotor/vstrekovač)
P0261	Valec 1 Okruh vstrekovania nízky
P0262	Valec 1 Okruh vstrekovania vysoký
P0263	Valec 1 Kontribučná/Balančná chyba
P0264	Valec 2 Okruh vstrekovania nízky
P0265	Valec 2 Okruh vstrekovania vysoký
P0266	Valec 2 Kontribučná/Balančná chyba
P0267	Valec 3 Okruh vstrekovania nízky
P0268	Valec 3 Okruh vstrekovania vysoký
P0269	Valec 3 Kontribučná/Balančná chyba
P0270	Valec 4 Okruh vstrekovania nízky
P0271	Valec 4 Okruh vstrekovania vysoký
P0272	Valec 4 Kontribučná/Balančná chyba
P0273	Valec 5 Okruh vstrekovania nízky
P0274	Valec 5 Okruh vstrekovania vysoký
P0275	Valec 5 Kontribučná/Balančná chyba
P0276	Valec 6 Okruh vstrekovania nízky
P0277	Valec 6 Okruh vstrekovania vysoký
P0278	Valec 6 Kontribučná/Balančná chyba
P0279	Valec 7 Okruh vstrekovania nízky
P0280	Valec 7 Okruh vstrekovania vysoký
P0281	Valec 7 Kontribučná/Balančná chyba
P0282	Valec 8 Okruh vstrekovania nízky
P0283	Valec 8 Okruh vstrekovania vysoký
P0284	Valec 8 Kontribučná/Balančná chyba
P0285	Valec 9 Okruh vstrekovania nízky
P0286	Valec 9 Okruh vstrekovania vysoký
P0287	Valec 9 Kontribučná/Balančná chyba
P0288	Valec 10 Okruh vstrekovania nízky

P0289	Valec 10 Okruh vstrekovania vysoký
P0290	Valec 10 Kontribučná/Balančná chyba
P0291	Valec 11 Okruh vstrekovania nízky
P0292	Valec 11 Okruh vstrekovania vysoký
P0293	Valec 11 Kontribučná/Balančná chyba
P0294	Valec 12 Okruh vstrekovania nízky
P0295	Valec 12 Okruh vstrekovania vysoký
P0296	Valec 12 Kontribučná/Balančná chyba
P0300	Rozličné valce - vynechávanie zapalovania
P0301	1. valec - vynechávanie zapalovania
P0302	2. valec - vynechávanie zapalovania
P0303	3. valec - vynechávanie zapalovania
P0304	4. valec - vynechávanie zapalovania
P0305	5. valec - vynechávanie zapalovania
P0306	6. valec - vynechávanie zapalovania
P0307	7. valec - vynechávanie zapalovania
P0308	8. valec - vynechávanie zapalovania
P0309	9. valec - vynechávanie zapalovania
P0310	10. valec - vynechávanie zapalovania
P0311	11. valec - vynechávanie zapalovania
P0312	12. valec - vynechávanie zapalovania
P0320	Zapaľovanie/Porucha rozdelovača okruhu prívodu rýchlosti motora
P0321	Zapaľovanie/Vzdialenosť/Rýchlosť rozdelovača okruhu prívodu rýchlosti motora
P0322	Zapaľovanie/Žiadny signál rozdelovača okruhu prívodu rýchlosti motora
P0323	Zapaľovanie/Prerušovaný okruh rozdelovača prívodu rýchlosti motora
P0325	Snímač klepania 1 (bank 1 alebo jeden senzor) - porucha
P0326	Snímač klepania 1 (bank 1 alebo jeden senzor) - rozpätie/výkonný problém
P0327	Snímač klepania 1 (bank 1 alebo jeden senzor) - nízky prívod
P0328	Snímač klepania 1 (bank 1 alebo jeden senzor) - vysoký prívod
P0329	Snímač klepania 1 (bank 1 alebo jeden senzor) - nepravideľný
P0330	Snímač klepania 2 (bank 2) - porucha
P0331	Snímač klepania 2 (bank 2) - rozpätie/výkonný problém

P0332	Snímač klepania 2 (bank 2) - nízky prívod
P0333	Snímač klepania 2 (bank 2) - vysoký prívod
P0334	Snímač klepania 2 (bank 2) - nepravideľný
P0335	Kľukový hriadeľ - snímač pozície A - porucha
P0336	Kľukový hriadeľ - snímač pozície A - rozpätie/výkonný problém
P0337	Kľukový hriadeľ - snímač pozície A - nízky prívod
P0338	Kľukový hriadeľ - snímač pozície A - vysoký prívod
P0339	Kľukový hriadeľ - snímač pozície A - nepravideľný
P0340	Vačkový hriadeľ - snímač pozície - porucha
P0341	Vačkový hriadeľ - snímač pozície - rozpätie/výkonný problém
P0342	Vačkový hriadeľ - snímač pozície - nízky prívod
P0343	Vačkový hriadeľ - snímač pozície - vysoký prívod
P0344	Vačkový hriadeľ - snímač pozície - nepravideľný
P0350	Zapaľovacia cievka - primárny/sekundárny - porucha
P0351	Zapaľovacia cievka A - primárny/sekundárny - porucha
P0352	Zapaľovacia cievka B - primárny/sekundárny - porucha
P0353	Zapaľovacia cievka C - primárny/sekundárny - porucha
P0354	Zapaľovacia cievka D - primárny/sekundárny - porucha
P0355	Zapaľovacia cievka E - primárny/sekundárny - porucha
P0356	Zapaľovacia cievka F - primárny/sekundárny - porucha
P0357	Zapaľovacia cievka G - primárny/sekundárny - porucha
P0358	Zapaľovacia cievka H - primárny/sekundárny - porucha
P0359	Zapaľovacia cievka I - primárny/sekundárny - porucha
P0360	Zapaľovacia cievka J - primárny/sekundárny - porucha
P0361	Zapaľovacia cievka K - primárny/sekundárny - porucha
P0362	Zapaľovacia cievka L - primárny/sekundárny - porucha
P0370	Signál rozhodnutia vysokej časovej zmienky A - porucha
P0371	Signál rozhodnutia vysokej časovej zmienky A - príliš veľa pulzu
P0372	Signál rozhodnutia vysokej časovej zmienky A - príliš málo pulzu
P0373	Signál rozhodnutia vysokej časovej zmienky A - občasny/nestály pulz
P0374	Signál rozhodnutia vysokej časovej zmienky A - žiadny pulz
P0375	Signál rozhodnutia vysokej časovej zmienky B - porucha
P0376	Signál rozhodnutia vysokej časovej zmienky B - príliš veľa pulzu
P0377	Signál rozhodnutia vysokej časovej zmienky B - príliš málo pulzu
P0378	Signál rozhodnutia vysokej časovej zmienky B - občasny/nestály pulz
P0379	Signál rozhodnutia vysokej časovej zmienky B - žiadny pulz

P0380	Žhavič/okruh vykurovania "A" - porucha
P0381	Žhavič/ukazovateľ okruhu vykurovania - porucha
P0382	Recirkulácia výfukových plynov - porucha
P0385	Kľukový hriadeľ - snímač pozície B - porucha
P0386	Kľukový hriadeľ - snímač pozície B - rozpätie/výkonný problém
P0387	Kľukový hriadeľ - snímač pozície B - nízky prívod
P0388	Kľukový hriadeľ - snímač pozície B - vysoký prívod
P0389	Kľukový hriadeľ - snímač pozície B - nepravideľný
P0400	Recirkulácia výfukových plynov (prúd) - porucha
P0401	Recirkulácia výfukových plynov (prúd) - malé množstvo
P0402	Recirkulácia výfukových plynov (prúd) - veľké množstvo
P0403	Recirkulácia výfukových plynov (okruh) - porucha
P0404	Recirkulácia výfukových plynov (okruh) - rozpätie/výkonný problém
P0405	Recirkulácia výfukových plynov (okruh) - snímač A - nízky
P0406	Recirkulácia výfukových plynov (okruh) - snímač A - vysoký
P0407	Recirkulácia výfukových plynov (okruh) - snímač B - nízky
P0408	Recirkulácia výfukových plynov (okruh) - snímač B - vysoký
P0410	Sekundárny vzduch - porucha
P0411	Sekundárny vzduch - nesprávny prúd
P0412	Sekundárny vzduch - prepínacý ventil A - porucha
P0413	Sekundárny vzduch - prepínacý ventil A - otvorený okruh
P0414	Sekundárny vzduch - prepínacý ventil A - skrat
P0415	Sekundárny vzduch - prepínacý ventil B - porucha
P0416	Sekundárny vzduch - prepínacý ventil B - otvorený okruh
P0417	Sekundárny vzduch - prepínacý ventil B - skrat
P0418	Sekundárny vzduch - relé "A" - porucha
P0419	Sekundárny vzduch - relé "B" - porucha
P0420	Katalyzátorový systém efektívnosti pod vchodom (Banka 1)
P0421	Zahriatie katalyzátorového systému efektívnosti pod vchodom (Banka 1)
P0422	Hlavný katalyzátorový systém efektívnosti pod vchodom (Banka 1)
P0423	Ohrieaný katalyzátorový systém efektívnosti pod vchodom (Banka 1)
P0424	Ohrieaný katalyzátorový systém teploty pod vchodom (Banka 1)
P0430	Katalyzátorový systém efektívnosti pod vchodom (Banka 2)
P0431	Zahriatie katalyzátorového systému efektívnosti pod vchodom (Banka 2)
P0432	Hlavný katalyzátorový systém efektívnosti pod vchodom (Banka 2)
P0433	Katalyzátorový systém efektívnosti pod vchodom (Banka 2)

P0434	Katalyzátorový systém teploty pod vchodom (Banka 2)
P0440	System odparovacej emisnej kontroly - porucha
P0441	System odparovacej emisnej kontroly - nesprávny uvoľnovací tok
P0442	System odparovacej emisnej kontroly - zistené unikanie (malé unikanie)
P0443	System odparovacej emisnej kontroly - ventil kontroly uvoľnovania - porucha okruhu
P0444	System odparovacej emisnej kontroly - ventil kontroly uvoľnovania - otvorený okruh
P0445	System odparovacej emisnej kontroly - ventil kontroly uvoľnovania - skrátený okruh
P0446	System odparovacej emisnej kontroly - kontrola odvetrávania - porucha
P0447	System odparovacej emisnej kontroly - kontrola odvetrávania - otvorený okruh
P0448	System odparovacej emisnej kontroly - kontrola odvetrávania - skrátený okruh
P0449	System odparovacej emisnej kontroly - ventil odvetrávania/porucha magnetického okruhu
P0450	System odparovacej emisnej kontroly - porucha tlaku snímača
P0451	System odparovacej emisnej kontroly - rozpätie/výkon tlaku snímača
P0452	System odparovacej emisnej kontroly - nízky prívod tlaku snímača
P0453	System odparovacej emisnej kontroly - vysoký prívod tlaku snímača
P0454	System odparovacej emisnej kontroly - občasný prívod tlaku snímača
P0455	System odparovacej emisnej kontroly - zistené unikanie (veľké unikanie)
P0460	Snímač hladiny paliva - porucha
P0461	Snímač hladiny paliva - rozsahová/funkčná chyba
P0462	Snímač hladiny paliva - vstupný signál nízky
P0463	Snímač hladiny paliva - vstupný signál vysoký
P0464	Snímač hladiny paliva - nepravideľný
P0465	Okruh snímača úrovne paliva - porucha
P0466	Okruh snímača úrovne paliva - rozpätie/výkon
P0467	Okruh snímača úrovne paliva - nízky prívod
P0468	Okruh snímača úrovne paliva - vysoký prívod
P0469	Okruh snímača úrovne paliva - občasný
P0470	Snímač tlaku výfukových plynov - porucha
P0471	Snímač tlaku výfukových plynov - rozsahová/funkčná chyba
P0472	Snímač tlaku výfukových plynov - vstupný signál nízky
P0473	Snímač tlaku výfukových plynov - vstupný signál vysoký
P0474	Snímač tlaku výfukových plynov - nepravideľný
P0475	Ventil tlaku výfukových plynov - porucha
P0476	Ventil tlaku výfukových plynov - rozsahová/funkčná chyba
P0477	Ventil tlaku výfukových plynov - vstupný signál nízky
P0478	Ventil tlaku výfukových plynov - vstupný signál vysoký

P0479	Ventil tlaku výfukových plynov - nepravideľný
P0480	Chladiaci ventilátor 1 - porucha
P0481	Chladiaci ventilátor 2 - porucha
P0482	Chladiaci ventilátor 3 - porucha
P0483	Kontrola racionality chladiaceho ventilátora - porucha
P0484	Chladiaci ventilátor - silný prúd
P0485	Chladiaci ventilátor - silný prúd
P0500	Snímač rýchlosti vozidla - porucha
P0501	Snímač rýchlosti vozidla - rozsahová/funkčná chyba
P0502	Snímač rýchlosti vozidla - vstupný signál nízky
P0503	Snímač rýchlosti vozidla - nepravideľný
P0505	System kontroly voľnobehu - porucha
P0506	System kontroly voľnobehu - nižšie otáčky ako očakávané
P0507	System kontroly voľnobehu - vyšie otáčky ako očakávané
P0510	Zatvorená pozícia prepínača škrtiacej klapky - porucha
P0520	Snímač tlaku motorového oleja - porucha
P0521	Snímač tlaku motorového oleja - rozsahová/funkčná chyba
P0522	Snímač tlaku motorového oleja - nézke napätie
P0523	Snímač tlaku motorového oleja - vysoké napätie
P0530	Snímač tlaku zmesy v klimatizácii - porucha
P0531	Snímač tlaku zmesy v klimatizácii - rozsahová/funkčná chyba
P0532	Snímač tlaku zmesy v klimatizácii - vstupný signál nízky
P0533	Snímač tlaku zmesy v klimatizácii - vstupný signál vysoký
P0534	Zmes v klimatizácii - strata náplne
P0550	Snímač tlaku posilovača riadenia - porucha
P0551	Snímač tlaku posilovača riadenia - rozsahová/funkčná chyba
P0552	Snímač tlaku posilovača riadenia - vstupný signál nízky
P0553	Snímač tlaku posilovača riadenia - vstupný signál vysoký
P0554	Snímač tlaku posilovača riadenia - nepravideľný
P0560	Systémové napätie - porucha
P0561	Systémové napätie - nestabilné
P0562	Systémové napätie - nízke
P0563	Systémové napätie - vysoké
P0565	Tempomat - signál "ON" - porucha
P0566	Tempomat - signál "OFF" - porucha
P0567	Tempomat - signál "Obnoviť" - porucha

P0568	Tempomat - signál "Nastaviť" - porucha
P0569	Tempomat - signál "Spomalovanie" - porucha
P0570	Tempomat - signál "Zríchlenie" - porucha
P0571	Tempomat/Spínač brzd A - porucha
P0572	Tempomat/Spínač brzd A - nízky
P0573	Tempomat/Spínač brzd A - vysoký
P0574	Porucha súvisiaca s tempomatom
P0575	Porucha súvisiaca s tempomatom
P0576	Porucha súvisiaca s tempomatom
P0577	Porucha súvisiaca s tempomatom
P0578	Porucha súvisiaca s tempomatom
P0579	Porucha súvisiaca s tempomatom
P0580	Porucha súvisiaca s tempomatom
P0600	Seriové prepojenie - porucha
P0601	Vnútorná kontrola modula pamäte - chyba kontroly sčítania
P0602	Kontrolný modul - programová chyba
P0603	KAM - porucha
P0604	RAM - porucha
P0605	ROM - porucha
P0606	PCM procesor - závada
P0608	Výstup kontrolného modulu VSS "A" - porucha
P0609	Výstup kontrolného modulu VSS "B" - porucha
P0620	Kontrolný okruj generátora - porucha
P0621	Lampa generátora "L" - porucha
P0622	Pole Generátora "F" - porucha
P0650	Indikátor poruchy (MIL) - porucha
P0654	Výstup na otáčkomer - porucha
P0655	Výstup kontrolky teploty motora - porucha
P0656	Výstup hladiny paliva - porucha
P0700	Systém ovládania prevodovky - porucha
P0701	Systém ovládania prevodovky - rozpätie/výkonný problém
P0702	Systém ovládania prevodovky - elektrický problém
P0703	Prevodník krútiaceho momentu/Spínač brzd B - porucha
P0704	Vstup do spojkového spínača - porucha
P0705	Snímač rozpätia prevodovky - porucha (PRNDL)
P0706	Snímač rozpätia prevodovky - rozpätie/výkonný problém

P0707	Snímač rozpätia prevodovky - nízky prívod
P0708	Snímač rozpätia prevodovky - vysoký prívod
P0709	Snímač rozpätia prevodovky - nepravideľný
P0710	Snímač teploty oleja v prevodovke - porucha
P0711	Snímač teploty oleja v prevodovke - rozpätie/výkonný problém
P0712	Snímač teploty oleja v prevodovke - nízky prívod
P0713	Snímač teploty oleja v prevodovke - vysoký prívod
P0714	Snímač teploty oleja v prevodovke - nepravideľný
P0715	Snímač vstupu/rýchlosti turbíny - porucha
P0716	Snímač vstupu/rýchlosti turbíny - rozpätie/výkonný problém
P0717	Snímač vstupu/rýchlosti turbíny - nie je signál
P0718	Snímač vstupu/rýchlosti turbíny - nepravideľný
P0719	Prevodník krútiaceho momentu/Spínač brzd B - nízky
P0720	Snímač rýchlosti výstupu - porucha
P0721	Snímač rýchlosti výstupu - rozpätie/výkonný problém
P0722	Snímač rýchlosti výstupu - nie je signál
P0723	Snímač rýchlosti výstupu - nepravideľný
P0724	Prevodník krútiaceho momentu/Spínač brzd B - vysoký
P0725	Vstup rýchlosti otáčok motora - porucha
P0726	Vstup rýchlosti otáčok motora - rozpätie/výkonný problém
P0727	Vstup rýchlosti otáčok motora - nie je signál
P0728	Vstup rýchlosti otáčok motora - nepravideľný
P0730	Nesprávny prevodový pomer
P0731	Prevod 1 - Nesprávny prevodový pomer
P0732	Prevod 2 - Nesprávny prevodový pomer
P0733	Prevod 3 - Nesprávny prevodový pomer
P0734	Prevod 4 - Nesprávny prevodový pomer
P0735	Prevod 5 - Nesprávny prevodový pomer
P0736	Spiatočka - Nesprávny prevodový pomer
P0740	Okruh spojky prevodníka krútiaceho momentu - porucha
P0741	Okruh spojky prevodníka krútiaceho momentu - výkon alebo odlepený
P0742	Okruh spojky prevodníka krútiaceho momentu - prilepený
P0743	Okruh spojky prevodníka krútiaceho momentu - elektrický
P0744	Okruh spojky prevodníka krútiaceho momentu - občasný
P0745	Magnetický ventil kontroly tlaku - porucha
P0746	Magnetický ventil kontroly tlaku - výkonnosť alebo zaseknuté v polohe OFF

P0747	Magnetický ventil kontroly tlaku - prilepený
P0748	Magnetický ventil kontroly tlaku - výkonnosť alebo zaseknuté v polohe OFF
P0749	Magnetický ventil kontroly tlaku - výkonnosť alebo zaseknuté v polohe OFF
P0750	Presunutie magnetizmu A porucha
P0751	Presunutie magnetizmu A výkon alebo odlepený
P0752	Presunutie magnetizmu A prilepený
P0753	Presunutie magnetizmu A elektrický
P0754	Presunutie magnetizmu A občasný
P0755	Presunutie magnetizmu B porucha
P0756	Presunutie magnetizmu B výkon alebo odlepený
P0757	Presunutie magnetizmu B prilepený
P0758	Presunutie magnetizmu B elektrický
P0759	Presunutie magnetizmu B občasný
P0760	Presunutie magnetizmu C porucha
P0761	Presunutie magnetizmu C výkon alebo odlepený
P0762	Presunutie magnetizmu C prilepený
P0763	Presunutie magnetizmu C elektrický
P0764	Presunutie magnetizmu C občasný
P0765	Presunutie magnetizmu D porucha
P0766	Presunutie magnetizmu D výkon alebo odlepený
P0767	Presunutie magnetizmu D prilepený
P0768	Presunutie magnetizmu D elektrický
P0769	Presunutie magnetizmu D občasný
P0770	Presunutie magnetizmu E porucha
P0771	Presunutie magnetizmu E výkon alebo odlepený
P0772	Presunutie magnetizmu E prilepený
P0773	Presunutie magnetizmu E elektrický
P0774	Presunutie magnetizmu E občasný
P0780	Presunutie magnetizmu
P0781	1 - 2 presunutie - porucha
P0782	2 - 3 presunutie - porucha
P0783	3 - 4 presunutie - porucha
P0784	4 - 5 presunutie - porucha
P0785	Presunutie/Časovanie magnetizmu - porucha
P0786	Presunutie/Časovanie magnetizmu - rozpätie/výkon
P0787	Presunutie/Časovanie magnetizmu - nízky
P0788	Presunutie/Časovanie magnetizmu - vysoký
P0789	Presunutie/Časovanie magnetizmu - občasný

P0790	Normálny/Výkoný prepínač okruhu - porucha	
P0801	Opačné zabránenie kontroly okruhu - porucha	
P0803	1- 4 presunutie hore (presunutie skokom) Kontrola magnetického okruhu - porucha	
P0804	1- 4 presunutie hore (presunutie skokom) Kontrola okruhu lampy - porucha	
P1102	Lambdasonda vyhrievací okruh (B1, S1)	skrat na plus
P1103	Lambdasonda vyhrievací okruh (B1, S1)	malý výkon
P1105	Lambdasonda vyhrievací okruh (B1, S2)	skrat na plus
P1107	Lambdasonda vyhrievací okruh (B2, S1)	skrat na plus
P1110	Lambdasonda vyhrievací okruh (B2, S2)	skrat na plus
P1115	Lambdasonda vyhrievací okruh (B1, S1)	skrat na kostru
P1116	Lambdasonda vyhrievací okruh (B1, S1)	prerušený okruh
P1117	Lambdasonda vyhrievací okruh (B1, S2)	skrat na kostru
P1118	Lambdasonda vyhrievací okruh (B1, S2)	prerušený okruh
P1119	Lambdasonda vyhrievací okruh (B2, S1)	skrat na kostru
P1120	Lambdasonda vyhrievací okruh (B2, S1)	prerušený okruh
P1121	Lambdasonda vyhrievací okruh (B2, S2)	skrat na kostru
P1122	Lambdasonda vyhrievací okruh (B1, S2)	prerušený okruh
P1123	Prispôsobenie zmesi add. (Banka 1)	MIN nedosiahnutá
P1124	Prispôsobenie zmesi add. (Banka 1)	MAX nedosiahnutá
P1125	Prispôsobenie zmesi add. (Banka 1)	MIN nedosiahnutá
P1126	Prispôsobenie zmesi add. (Banka 1)	MAX nedosiahnutá
P1127	Prispôsobenie zmesi mul. (Banka 1)	MIN nedosiahnutá
P1128	Prispôsobenie zmesi mul. (Banka 1)	MAX nedosiahnutá
P1129	Prispôsobenie zmesi mul. (Banka 1)	MIN nedosiahnutá
P1130	Prispôsobenie zmesi mul. (Banka 1)	MAX nedosiahnutá
P1136	Prispôsobenie zmesi add. (Banka 1)	MIN nedosiahnutá
P1137	Prispôsobenie zmesi add. (Banka 1)	MAX nedosiahnutá
P1138	Prispôsobenie zmesi add. (Banka 1)	MIN nedosiahnutá
P1139	Prispôsobenie zmesi add. (Banka 1)	MAX nedosiahnutá
P1140	Vyhodnotenie záťaže	nezmyselná hodnota
P1141	Vyhodnotenie záťaže	prerušený okruh
P1142	Vyhodnotenie záťaže	malá
P1143	Vyhodnotenie záťaže	veľká
P1146	Snímač množstva nasávaného vzduchu (Banka 2)	porucha funkcie
P1147	Snímač teploty chladiacej kvapaliny (Banka 2)	porucha funkcie
P1148	Snímač teploty nasávaného vzduchu (Banka 2)	porucha funkcie

P1149	Snímač teploty tlaku v sacom potrubí (Banka 2)	porucha funkcie
P1162	Snímač polohy škrtiacej klapky	porucha funkcie
P1163	Hladina motorového oleja	nízka
P1201	Vstrekovací ventil (1. Valec)	elektrická chyba
P1202	Vstrekovací ventil (2. Valec)	elektrická chyba
P1203	Vstrekovací ventil (3. Valec)	elektrická chyba
P1204	Vstrekovací ventil (4. Valec)	elektrická chyba
P1205	Vstrekovací ventil (5. Valec)	elektrická chyba
P1206	Vstrekovací ventil (6. Valec)	elektrická chyba
P1207	Vstrekovací ventil (7. Valec)	elektrická chyba
P1208	Vstrekovací ventil (8. Valec)	elektrická chyba
P1209	Vstrekovací ventil (9. Valec)	elektrická chyba
P1210	Vstrekovací ventil (10. Valec)	elektrická chyba
P1211	Vstrekovací ventil (11. Valec)	elektrická chyba
P1212	Vstrekovací ventil (12. Valec)	elektrická chyba
P1213	Vstrekovací ventil (1. Valec)	skrat na plus
P1214	Vstrekovací ventil (2. Valec)	skrat na plus
P1215	Vstrekovací ventil (3. Valec)	skrat na plus
P1216	Vstrekovací ventil (4. Valec)	skrat na plus
P1217	Vstrekovací ventil (5. Valec)	skrat na plus
P1218	Vstrekovací ventil (6. Valec)	skrat na plus
P1219	Vstrekovací ventil (7. Valec)	skrat na plus
P1220	Vstrekovací ventil (8. Valec)	skrat na plus
P1221	Vstrekovací ventil (9. Valec)	skrat na plus
P1222	Vstrekovací ventil (10. Valec)	skrat na plus
P1223	Vstrekovací ventil (11. Valec)	skrat na plus
P1224	Vstrekovací ventil (12. Valec)	skrat na plus
P1225	Vstrekovací ventil (1. Valec)	skrat na kostru
P1226	Vstrekovací ventil (2. Valec)	skrat na kostru
P1227	Vstrekovací ventil (3. Valec)	skrat na kostru
P1228	Vstrekovací ventil (4. Valec)	skrat na kostru
P1229	Vstrekovací ventil (5. Valec)	skrat na kostru
P1230	Vstrekovací ventil (6. Valec)	skrat na kostru
P1231	Vstrekovací ventil (7. Valec)	skrat na kostru
P1232	Vstrekovací ventil (8. Valec)	skrat na kostru
P1233	Vstrekovací ventil (9. Valec)	skrat na kostru

P1234	Vstrekovací ventil (10. Valec)	skrat na kostru
P1235	Vstrekovací ventil (11. Valec)	skrat na kostru
P1236	Vstrekovací ventil (12. Valec)	skrat na kostru
P1237	Vstrekovací ventil (1. Valec)	prerušený okruh
P1238	Vstrekovací ventil (2. Valec)	prerušený okruh
P1239	Vstrekovací ventil (3. Valec)	prerušený okruh
P1240	Vstrekovací ventil (4. Valec)	prerušený okruh
P1241	Vstrekovací ventil (5. Valec)	prerušený okruh
P1242	Vstrekovací ventil (6. Valec)	prerušený okruh
P1243	Vstrekovací ventil (7. Valec)	prerušený okruh
P1244	Vstrekovací ventil (8. Valec)	prerušený okruh
P1245	Vstrekovací ventil (9. Valec)	prerušený okruh
P1246	Vstrekovací ventil (10. Valec)	prerušený okruh
P1247	Vstrekovací ventil (11. Valec)	prerušený okruh
P1248	Vstrekovací ventil (12. Valec)	prerušený okruh
P1270	Krútiaci moment motora	nezmyselná hodnota
P1300	Snímač polohy vačky	porucha funkcie
P1340	Snímač otáčok motora	porucha funkcie
P1383	Kontrola zapalovania	porucha funkcie
P1384	Snímač klepania	porucha funkcie
P1386	Regulácia klepania (vyhodnocovací okruh)	porucha funkcie
P1396	Snímač otáčok	
P1397	Snímač polohy vačky	porucha funkcie
P1401	Spätné vedenie výfukových plynov (ventil/koncový stupeň)	skrat na kostru
P1409	Ventil odvetrávania nádrže	porucha funkcie
P1412	Spätné vedenie výfukových plynov (snímač tlaku)	
P1413	Spätné vedenie výfukových plynov (snímač tlaku)	
P1420	Sekundárny vzduchový ventil	porucha funkcie
P1421	Sekundárny vzduchový ventil	skrat na kostru
P1422	Sekundárny vzduchový ventil	skrat na plus
P1423	Systém sekundárneho vzduchu (Banka 1)	
P1425	Ventil odvetrávania nádrže	skrat na kostru
P1426	Ventil odvetrávania nádrže	prerušený okruh
P1437	Snímač teploty výfukových plynov (Banka 1)	porucha funkcie
P1443	Ventil odvetrávania nádrže	
P1444	Snímač teploty výfukových plynov (Banka 2)	porucha funkcie

P1445	Snímač teploty katalyzátora	porucha funkcie
P1446	Ochrana katalyzátora	
P1447	Kontrola ochrany katalyzátora	porucha funkcie
P1448	Katalyzátor - Bypass	
P1449	Teplota katalyzátora	porucha funkcie
P1450	Sekundárny vzduch - relé	skrat na plus
P1451	Sekundárny vzduch - relé	skrat na kostru
P1452	Sekundárny vzduch - relé	prerušený okruh
P1453	Čerpadlo sekundárneho vzduchu (koncový stupeň)	elektrická chyba
P1454	Ochrana katalyzátora (Banka 2)	
P1458	Kompresor klimatizácie - ovládanie	porucha funkcie
P1459	Kontrola ochrany katalyzátora (Banka 2)	porucha funkcie
P1461	Katalyzátor - Bypass (Banka 2)	
P1462	Ventil aktívneho uhlia	porucha funkcie
P1463	Sekundárny vzduch (Banka 2)	porucha funkcie
P1490	Ventil odvetrávania	porucha funkcie
P1500	Relé palivového čerpadla	porucha funkcie
P1501	Relé palivového čerpadla	skrat na kostru
P1502	Relé palivového čerpadla	skrat na plus
P1509	Nastavovač voľnobehu	porucha funkcie
P1510	Nastavovač voľnobehu	skrat na plus
P1511	Prepínač sacieho potrubia	elektrická chyba
P1512	Prepínač sacieho potrubia	skrat na plus
P1513	Nastavovač voľnobehu	skrat na kostru
P1514	Nastavovač voľnobehu	prerušený okruh
P1515	Prepínanie sacieho potrubia (elektrický okruh)	skrat na kostru
P1516	Prepínanie sacieho potrubia (elektrický okruh)	prerušený okruh
P1519	Vačkový hriadeľ - časovanie (Banka 1)	porucha funkcie
P1522	Vačkový hriadeľ - časovanie (Banka 2)	porucha funkcie
P1525	Vačkový hriadeľ - nastavovač (B1)	porucha funkcie
P1526	Vačkový hriadeľ - nastavovač (B1)	skrat na plus
P1527	Vačkový hriadeľ - nastavovač (B1)	skrat na kostru
P1528	Vačkový hriadeľ - nastavovač (B1)	prerušený okruh
P1533	Vačkový hriadeľ - nastavovač (B2)	porucha funkcie
P1534	Vačkový hriadeľ - nastavovač (B2)	skrat na plus
P1535	Vačkový hriadeľ - nastavovač (B2)	skrat na kostru

P1536	Vačkový hriadeľ - nastavovač (B2)	prerušený okruh
P1541	Relé palivového čerpadla	prerušený okruh
P1542	Snímač polohy pedálov	nezmyselná hodnota
P1543	Potenciometer škrtiacej klapky	
P1544	Potenciometer škrtiacej klapky	
P1550	Nastavovač voľnobehu	porucha funkcie
P1551	Nastavovač voľnobehu	prerušený okruh
P1552	Nastavovač voľnobehu	skrat na kostru
P1553	Nastavovač voľnobehu	sktat na plus
P1570	Imobilizér	aktívny
P1571	Imobilizér	
P1574	ASR -	porucha funkcie
P1578	Nastavovač voľnobehu (B2)	porucha funkcie
P1579	Nastavovač voľnobehu (B2)	porucha funkcie
P1580	Nastavovač škrtiacej klapky (Banka 1)	porucha funkcie
P1581	Nastavovač škrtiacej klapky (Banka 1)	porucha funkcie
P1582	Adaptácia voľnobehu	porucha funkcie
P1584	Spínač brzdových svetiel	porucha funkcie
P1585	Vypínač (pri minutí paliva)	porucha funkcie
P1586	AT/MT kódovanie	porucha funkcie
P1587	Palubné napätie	porucha funkcie
P1588	Imobilizér (Banka 2)	aktívny
P1589	Regulácia plepania (vyhodnocovanie)(B2)	porucha funkcie
P1593	Prepínanie sacieho potrubia (elektrický okruh) (B2)	porucha funkcie
P1594	Prepínanie sacieho potrubia (elektrický okruh) (B2)	skrat na kostru
P1595	Prepínanie sacieho potrubia (elektrický okruh) (B2)	skrat na plus